

---

# Teil I Grundlagen

## 1 Allgemeines

### 1.1 Begriffe, Einheiten, Abkürzungen

Jeder Zweig der Wissenschaft und Technik prägt seine eigene Sprache. So auch die Strömungsmaschinen. Die wichtigsten Begriffe, Einheiten und Formelzeichen sind genormt. Die Normen, die das Gebiet der Strömungsmaschinen betreffen und berühren, sind in Tafel 4 (digitales Zusatzmaterial) gelistet.

#### 1.1.1 Begriffe

Häufig verwendete Begriffe und deren Definition sind:

**Absolutgeschwindigkeit** ... Strömungsgeschwindigkeit im Absolutströmungsfeld, also in Bezug auf den ruhenden Beobachter.

**Absolutströmung** ... Auf das ruhende Koordinatensystem bezogenes, also vom ruhenden Beobachter gesehenes Strömungsfeld.

**Anströmgeschwindigkeit** (ungestörte) ... Zuströmgeschwindigkeit in so weitem (theoretisch unendlichem) Abstand vor dem Schaufelgitter, dass sie von diesem noch nicht beeinflusst wird.

**Außenkranz** ... Axialsymmetrische Schale (Kreising), an der die Schaufeln außen enden.

**Austrittskante** ... Schaufelkante, an der die Strömung die Schaufel (den Schaufelkanal) verlässt.

**Axialschnitt** ... Spur (Zirkularprojektion) der Schaufeloberfläche in einer Axialebene.

**Breite** ... Lichte Weite zwischen Außen- und Innenkranz des Rades.

**Brettschnitt** (Schreinerschnitt, Achsnormalschnitt) ... Spur der Schaufeloberfläche in einer Ebene senkrecht zur Maschinenachse.

**Deckscheibe** ... seitliche Abdeckscheibe der Laufschaufeln und somit des Laufrades.

**Druckseite (-kante)** ... Schaufelseite (-kante), an welcher der höhere statische Druck herrscht.

**Durchflussströmung** ... Relativ-Strömung durch das Laufrad, die den Durchsatz (Volumenstrom) bewirkt.

**Eintrittsseite (-kante)** ... Schaufelseite (-kante), an der das Fluid einströmt.

**Fluid** ... Sammelbegriff für inkompressible Medien (Flüssigkeiten) sowie kompressible Medien (Gase, Dämpfe), auf welche die Gesetze der Fluidmechanik und Thermodynamik anwendbar sind. Diese volumenbeständigen (tropfbaren) und nichtvolumenbeständigen (nichttropfbaren) Fluide werden auch als NEWTON'sche Fluide bezeichnet, da sie dem NEWTON'schen Fluidreibungsgesetz folgen.

**Flussfläche** ... Zusammenfassung jeweils aller Flusslinien, die in einer zur Schaufelfläche parallelen Fläche liegen. Die Schaufelfläche ist daher ebenfalls eine Flussfläche.

**Flusslinie** ... Relativstrombahn jedes Fluidteilchens durch das Rad, d. h. die Fluidteilchenbahn, welche ein sich mit dem Rad mitbewegend angenommener Beobachter sieht. Daher auch Spur der Schaufelfläche.

**Flutfläche** ... Zirkularprojektion der Flussfläche und deshalb auch der Schaufelfläche.

**Flutlinie** ... Zirkularprojektion der Flusslinie und damit der Spur der Schaufelfläche.

**Gerades (ebenes) Gitter** ... Theoretisch unendlich viele, in einer Reihe angeordnete, kongruente Profile, die in Richtung der Gitterachse parallel zueinander verschoben sind und in konstantem Abstand (Teilung) zueinander stehen.

**Geschwindigkeitsdreieck (-plan)** ... Geometrische Darstellung der vektoriellen Zusammenfassung der Geschwindigkeiten in einem Laufrad, insbesondere an den Schaufelkanten (Saugkante und Druckkante).

**Gitterachse** ... Gerade Verbindungslinie durch die Mittelpunkte der Profilschnen eines geraden Gitters.

**homolog** ... gleichliegend, gleichlaufend, übereinstimmend, entsprechend.

**Inducer** ... Vorsatzlaufrad zur Verbesserung des Saugverhaltens von Pumpen.

**Innenkranz** ... Axial-, d. h. rotationssymmetrische Schale, an der die Schaufeln eines Schaufelrades innen enden.

**Kanalwirbel** (Relativwirbel) ... Sekundäre Zirkulationsströmung in den Schaufelkanälen, ausgelöst durch unterschiedliche Drücke in den Schaufelzwischenräumen, d. h. zwischen Schaufelvorder- und -rückseiten.

**koaxial** ... auf gleicher Achse.

**kohärent** ... zusammenhängend.

**Kreisbogenprojektion** ... Zirkularprojektion.

**Kreisgitter** ... Reihe von *theoretisch unendlich vielen*, unendlich dünnen und *praktisch von endlich vielen* kongruenten Profilen, die durch Drehung um die Maschinenachse (Teilung) auseinander entstanden gedacht werden können.

**Lauftrad** ... Das auf der Welle befestigte und sich mit der Umfangsgeschwindigkeit drehende Schaufelrad.

**Leitrad** (Leitvorrichtung) ... die fast immer ruhende und deshalb im Maschinen-Gehäuse befestigte, beschaufelte oder schaufellose Vorrichtung zur Fluidstromführung und -druckumsetzung.

**Lichte Weite eines Schaufelkanals** ... Abstand zwischen Vorder- und Rückseite zweier benachbarter Schaufeln.

**Meridianschnitt** (Hauptschnitt) ... Radschnitt durch die Achse in Achsrichtung und deshalb in der Aufrissebene dargestellt.

**Palisade** ... Hindernisse dicht hintereinander.

**Rad-Aufriss** ... Radansicht senkrecht zur Achse (Quersicht).

**Rad-Grundriss** ... Radansicht in Achsrichtung (Axialsicht), wenn unterhalb des Aufrisses dargestellt. Meist bei Maschine mit senkrechter Welle verwendet.

**Rad-Seitenriss** ... Radansicht in Achsrichtung (Axialsicht), wenn seitlich vom Aufriss dargestellt. Hauptsächlich bei waagrechter Wellenlage verwendet.

**Relativströmung** ... Strömungsfeld in den Schaufelkanälen, bezogen auf das sich drehende Lauftrad, also das Strömungsbild, welches von einem gedachten Beobachter gesehen wird, der sich mit dem Lauftrad dreht.

**Relativwirbel** ... Kanalwirbel.

**Schaufel-Rückseite** ... Schaufelseite, auf welcher der niedrigere Druck herrscht.

**Schaufel-Vorderseite** ... Schaufelseite, auf welcher der höhere Druck herrscht.

**Saugkante** ... Laufschaufelkante im Gebiet geringeren Druckes, d. h. der Saugseite.

**Saugseite** ... Schaufelaußenbereich im Gebiet mit dem niedrigeren statischen Druck.

**Schallgeschwindigkeit**, charakteristische ...

Durch Elastizität von Fluid und Materialwänden (Rohrwände usw.) innerhalb einer Rohrleitung bedingte Geschwindigkeit der Fortpflanzung von zeitlichen Druckänderungen.

**Spezifische Energie** ... Energie je Masseneinheit, d. h. die in der Strömungsmaschine umgesetzte Energie, bezogen auf die Masse des Fluids.

**Spezifische Größen** ... Größen, welche auf die Massen- bzw. Massenstromeinheit bezogen sind, also Quotient von Größe und Masse bzw. Massenstrom.

**Spezifische Leistung** ... Leistung je Massenstromeinheit, d. h. der Quotient aus der in der Maschine umgesetzten Leistung und dem durchfließenden Fluid-Massenstrom.

**Spezifischer Drallstrom** ... Drallstrom bezogen auf die Masseneinheit, d. h. Quotient von Drallstrom und Masse.

**Stufe** ... Kombination von einem Lauftrad mit einem Leitrad (Leitvorrichtung).

**Teilung** ... Abstand zweier benachbarter Profilschnitte (Schaufelschnitte) auf gleichem Radius; bei geraden Gittern somit der konstante Abstand entsprechender, aufeinander folgender Profile.

**Teilungsverhältnis** ... Quotient aus Gitterteilung und Profillänge (-tiefe).

**Umlenkdreieck** ... Geschwindigkeitsdreieck.

**Verdrängungsströmung** ... Drehströmung des Kanalwirbels, verursacht durch den Druckunterschied in jedem Lauftradkanal. Liefert keinen Beitrag zur Durchsatzströmung.

**Wirbel** ... Örtliche Drehströmung (Fluidrotation).

**Zirkularprojektion** (Kreisbogenprojektion) ... zeichnerisches Darstellungsverfahren, bei dem alle Punkte im Rad-Seitenriss um die Achse in die Aufrissebene (senkrechte Ebene) gedreht und dann orthogonal projiziert werden, ergibt den Meridianschnitt oder Aufriss des Rades.

Weitere Begriffe werden an jeweils günstiger Stelle eingeführt und definiert bzw. erklärt.

### 1.1.2 Einheiten

Alle im Strömungsmaschinenbau verwendeten dimensionsbehafteten Größen (Länge, Zeit, Masse,

Kraft, Impuls, Drall, Energie, Leistung u. dgl.) lassen sich nach dem *Internationalen Einheitensystem* (SI ... *Système International d'Unités*) ausdrücken – sog. mks-System – durch

die SI-Basiseinheiten	für die Grundgrößen
Meter m	Länge $L$
Kilogramm kg <sup>1)</sup>	Masse $m$
Sekunde s	Zeit $t$
Kelvin K	Temperatur $T$

<sup>1)</sup> bzw. Gramm g

Alle anderen SI-Einheiten sind von den *Basiseinheiten* abgeleitet (DIN 1301 und DIN 58 122).

Außer Geschwindigkeit, Beschleunigung und Leistung werden alle *auf die Zeit bezogenen*, d. h. nach der Zeit differenzierten Größen mit dem *Wortzusatz*

„Strom“ versehen und durch einen hoch gestellten Punkt gekennzeichnet. Zum Beispiel:

$V$  Volumen                       $L$  Drall  
 $\dot{V}$  Volumenstrom               $\dot{L}$  Drallstrom

Wichtige Größen mit von den Basiseinheiten abgeleiteten SI-Einheiten sind im Strömungsmaschinenbau:

Größe	SI-Einheit
Kraft	Newton $N = kg \cdot m/s^2$
Druck	Pascal $Pa = N/m^2$ Bar $bar = 10 N/cm^2$
Energie, Arbeit, Wärme	Joule $J = N \cdot m = kg \cdot m^2/s^2$
Leistung	Watt $W = J/s = N \cdot m/s$
Spez. Drallstrom	$m \cdot m/s = m^2/s$
Spez. Energie	$N \cdot m/kg = m^2/s^2$
Spez. Leistung	$\frac{W}{kg/s} = \frac{N \cdot m}{kg} = \frac{m^2}{s^2}$

### 1.1.3 Formelzeichen, Symbole und Abkürzungen

Zusammenstellung der wichtigsten verwendeten Formelzeichen und Symbole nach DIN 1304 Teil 1 und Teil 5:

#### Geometrische Größen und Mengen

Symbol	Größe
$x, y, z$	Rechtwinklige Koordinaten
$r, \varphi$	Polarkoordinaten
$r, \varphi, z$	Zylinder-Koordinaten
$s, x$	Weg bzw. Koordinate längs Strömungsrichtung, Schaufeldicke, Wanddicke
$z$	Ortshöhe
$a$	Schaufelkanalweite
$A$	Fläche, Querschnitt
$B, b$	Breite, lichte Weite, Schaufellänge
$D, d$	Durchmesser
$H$	Höhe, geodätischer Höhenunterschied, Fallhöhe, Förderhöhe
$I_p$	Polares Flächenträgheitsmoment
$L, l$	Länge, Profillänge
$m$	Menge, Masse
$R, r, \varrho$	Radius, Halbmesser
$s$	Schaufeldicke
$S$	Statisches Moment (1. Ordnung) der mittleren Flutlinie
$U$	Umfang

Symbol	Größe
$V$	Volumen
$W_p$	Polares Widerstandsmoment
$\alpha$	Leitschaufelwinkel, Absolutströmungsrichtung, d. h. Winkel der Absolutgeschwindigkeit $c$ gegenüber der positiven Umfangsrichtung (Umfangsgeschwindigkeit $u$ ), also Winkel zwischen $\vec{c}$ und $\vec{u}$ .
$\beta$	Laufschaukelwinkel, Relativströmungsrichtung, d. h. Winkel der Relativgeschwindigkeit $w$ gegenüber der negativen Umfangsrichtung ( $u$ -Richtung), also Winkel zwischen $\vec{w}$ und $-\vec{u}$ .
$\delta$	Anstellung, d. h. Anstellwinkel
$\sigma$	Schaufelerstreckung am Umfang bzw. längs des Parallelkreises
$v_N$	Nabenverhältnis $v_N$ ; $D_{(i)}/D_{(a)}$ ; $D_N/D_{SM}$
$i$	Stufenzahl
$j$	Flutzahl
$p$	Polpaarzahl von elektrischen Maschinen
$z$	Schaufelzahl

### Thermische und JOULE'sche Größen

Symbol	Größe
$t, T$	Temperatur
$h, H$	Enthalpie
$\Delta h_v, \Delta H_v$	Verlustenthalpie
$q, Q$	Wärme
$s, S$	Entropie

Symbol	Größe
$u, U$	Innere Energie
$w_G, W_G$	Gasarbeit
$w_t, W_t$	technische Arbeit des Gases
$x$	Dampfgehalt

**Bemerkung:** Kleinbuchstaben kennzeichnen spezifische Werte, d. h. auf die Masseneinheit bezogene Größen.

### Kinematische Größen

Symbol	Größe
$a$	Schallgeschwindigkeit, Beschleunigung
$c$	Strömungsgeschwindigkeit, Absolutgeschwindigkeit des strömenden Fluids, d. h. Strömungsgeschwindigkeit gegenüber der ruhenden Umgebung
$c_m$	Meridiankomponente (Durchsatzkomponente) der Absolutgeschwindigkeit, also der Absolutströmung
$c_u$	Umfangskomponente der Absolutgeschwindigkeit
$c_L$	LAVAL-Geschwindigkeit
$f$	Frequenz
$n$	Drehzahl
$u$	Umfangsgeschwindigkeit (Führungsgeschwindigkeit)
$w$	Relativgeschwindigkeit, d. h. die Strömungsgeschwindigkeit des Fluids in Bezug auf das sich drehende Rad (Lauftrad), also Fluidgeschwindigkeit, die von einem

Symbol	Größe
	mit dem Rad umlaufenden Beobachter gesehen würde
$w_m$	Meridiankomponente der Relativgeschwindigkeit, also die Geschwindigkeitskomponente des Relativströmungsfeldes in der Meridianebene
$w_u$	Umfangskomponente der Relativgeschwindigkeit, d. h. Geschwindigkeitskomponente der Relativströmung in Umfangsrichtung, also tangential
$\Gamma$	Zirkulation
$\dot{V}$	Volumenstrom, Volumen-Durchsatz, -Durchfluss, Förderstrom
$\dot{m}$	Mengenstrom, Massenstrom, Mengen-, Massen-Durchsatz, Mengen-, Massen-Durchfluss
$\delta$	Grenzschichtdicke
$t$	Zeit
$\omega$	Winkelgeschwindigkeit

**Bemerkungen:** Vektoren werden mit Vektorpfeil auf dem Symbolbuchstaben gekennzeichnet, z. B.  $\vec{c}$ ,  $\vec{u}$ ,  $\vec{w}$  usw. Das Symbol ohne Vektorpfeil bedeutet grundsätzlich den Betrag der Größe, also  $c = |\vec{c}|$ ,  $u = |\vec{u}|$ ,  $w = |\vec{w}|$  usw. Dies gilt auch für die Vektoren bei kinetischen Größen wie Impuls, Drall usw. Mittelwerte werden durch einen Querstrich auf dem Symbol gekennzeichnet, z. B.  $\bar{c}$ ,  $\bar{w}$ ,  $\bar{r}$  usw.

### Kinetische Größen

Symbol	Größe
$E$	Elastizitätsmodul
$F$	Kraft (allgemein)
$F_A$	Dynamische Auftriebskraft (kurz Auftrieb), Querkraft
$F_a$	Axialkraft, Achskraft
$F_G$	Gewichtskraft
$F_n$	Normalkraft
$F_t$	Tangentialkraft
$F_u$	Umfangskraft
$F_W$	Widerstandskraft (kurz Widerstand)
$K$	Festigkeitskennwert
$M$	Moment (allgemein)
$M_b$	Biegemoment
$T$	Drehmoment, Torsionsmoment

Symbol	Größe
$NPSH$	$NPSH$ -Wert (Net Positive Suction Head)
$I$	Impuls
$\dot{I}$	Impulsstrom
$L$	Drall, Impulsmoment
$\dot{L}$	Drallstrom, Impulsmomentstrom
$E$	Energie
$\dot{E}$	Energiestrom $\equiv$ Leistung
$p$	Leistung
$W$	Arbeit ( $W = m \cdot w$ )
$w$	spezifische Arbeit ( $w \equiv Y$ )
$Y$	Spezifische Energie, (Arbeit), Spezifische Leistung (allgemein)
	Spezifische Stützenarbeit

Symbol	Größe
$\Delta Y$	Spezifische Stufenarbeit
$\Delta Y_{\text{Sch}}$	Spezifische Schaufelararbeit bei endlicher Schaufelzahl
$\Delta Y_{\text{Sch}\infty}$	Spezifische Schaufelararbeit bei unendlicher Schaufelzahl
$\Delta Y_{\text{Sp}}$	Spezifische Spaltdruckarbeit
$\Delta Y_p$	Spezifische Druckarbeit, die in einer verlustfreien (theoretischen) Maschine für eine bestimmte Druckerhöhung aufgewendet werden muss bzw. bei einer bestimmten Druckabsenkung frei wird. Sie ist deshalb identisch der isentropen Arbeit, der isentropen Enthalpiedifferenz, also $\Delta Y_p \equiv \Delta h_s$
$Y_H$	Spezifische Halteenergie
$Z$	Spezifische Verlustenergie (allgemein), kurz spezifische Verluste
$p$	Druck (allgemein), Flächenpressung
$p_b$	Barometerdruck (Atmosphärendruck)
$p_D$	Druckseiten(-stutzen)-Druck
$p_{\text{Da}}$	Dampfdruck, Siededruck
$p_E$	Polpaarzahl von Elektromaschinen
$p_S$	Saugdruck, Saugseiten(-stutzen)-Druck
$p_{\text{Stat}}$	Statischer Druck
$p_{\text{dyn}}, q$	Dynamischer Druck, Staudruck
$p_{\text{ges}}$	Gesamtdruck
$p_{\text{ü}}$	Überdruck
$p_{\text{u}}$	Unterdruck

Symbol	Größe
$H$	Druckhöhe, Höhe
$H_H$	Halteedruckhöhe
$\sigma$	Normalspannung (allgemein)
$\sigma_b$	Biegespannung
$\sigma_z$	Zugspannung
$\tau$	Schubspannung, Scherspannung
$\tau_t$	Torsionsspannung
$\eta$	Wirkungsgrad (allgemein)
$\eta_A$	Anlagenwirkungsgrad
$\eta_C$	CARNOT-Wirkungsgrad
$\eta_e$	Effektiver Wirkungsgrad
$\eta_G$	Generatorwirkungsgrad
$\eta_g$	Gütegrad
$\eta_{\text{ges}}$	Gesamtwirkungsgrad
$\eta_h$	Hydraulischer Wirkungsgrad
$\eta_i$	Innerer Wirkungsgrad
$\eta_m$	Mechanischer Wirkungsgrad
$\eta_M$	Motorwirkungsgrad
$\eta_P, \eta_{e,P}$	Pumpenwirkungsgrad
$\eta_{\text{RL}}$	Rohrleitungswirkungsgrad
$\eta_{\text{Sch}}$	Schaufelwirkungsgrad
$\eta_{\text{Sch,La}}$	Laufschaufelwirkungsgrad
$\eta_{\text{Sch,Le}}$	Leitschaufelwirkungsgrad
$\eta_T, \eta_{e,T}$	Turbinenwirkungsgrad
$\eta_{\text{therm}}$	thermischer Wirkungsgrad
$\lambda_L$	Liefergrad

**Bemerkung:** Bei den Größen  $Y$ ,  $\Delta Y$  und  $Z$  handelt es sich immer um spezifische Energien bzw. spezifische Leistungen (die gleichwertig sind), auch wenn dies nicht besonders erwähnt wird.

### Verhältnisgrößen (Beiwerte und Kenngrößen)

Symbol	Größe
$k$	Beiwert
$k_N$	Nabenverengungsfaktor
$k_M$	Arbeitsminderungszahl
$K_{\text{Sch}}$	Schaufelfaktor
$n_y, n_q$	Schnellläufigkeit, spezifische Drehzahl (Radformkennzahl)
$p$	Arbeitsminderungszahl
$r$	Reaktionsgrad
$s$	Schlupf
$S$	Schallkennzahl (Schallzahl)
$S_y$	Saugkennzahl
$\delta$	Durchmesserziffer
$\delta_r$	Relative Drallzahl
$\varepsilon$	Gleitzahl, Beaufschlagungsgrad
$\varepsilon$	Einlaufziffer, Durchflusszahl
$\varepsilon^2$	Auslasswert
$\zeta$	Widerstandsbeiwert (für Innenströmungen)
$\zeta_A$	(dynamischer) Auftriebsbeiwert
$\zeta_M$	Momentenbeiwert

Symbol	Größe
$\zeta_w$	Widerstandsbeiwert (für Außenströmungen)
$\lambda$	Leistungszahl
$\lambda$	Verlustbeiwert, Rohrreibungsbeiwert
$\nu$	Durchmesser-, Drehzahlverhältnis
$\Pi$	Druckverhältnis
$\sigma$	Schnelllaufzahl (nach KELLER)
$\tau$	Drosselzahl
$\tau$	Schaufelverengungsfaktor
$\varphi$	Lieferziffer
$\varphi_{\text{La}}$	Laufschaufelbeiwert (Geschwindigkeitsbeiwert)
$\varphi_{\text{Le}}$	Leitschaufelbeiwert (Geschwindigkeitsbeiwert)
$\psi$	Druckziffer
$\psi'$	Schaufelwinkelbeiwert
$Lz$	Laufzahl
$Ma$	MACH-Zahl
$Re$	REYNOLDS-Zahl
$Th$	THOMA-Zahl
$X$	PARSONS-Zahl

**Bemerkung:** Für den Wortzusatz „Beiwert“ sind auch die Bezeichnungen Zahl oder Koeffizient üblich, z. B. Laufschaufelbeiwert, Laufschaufelzahl oder Laufschaufelkoeffizient.

**Stoffwerte**

Symbol	Größe
$c_p$	Spezifische Wärme bei konstantem Druck
$c_v$	Spezifische Wärme bei konstantem Volumen
$M$	Molmasse
$R$	Gaskonstante
$Z$	Realgasfaktor

Symbol	Größe
$f$	Freiheitsgrade
$\kappa$	Isentropenexponent
$\rho$	Dichte
$\eta$	Dynamische Viskosität
$\nu$	Kinematische Viskosität

**Indizes, Abkürzungen**

Index	Bedeutung
0	Stelle kurz außerhalb der Saugseite (-kante) des Laufrades, an der die Strömung als ungestört betrachtet wird
1	Stelle kurz innerhalb der Laufrad-Saugseite (-kante)
2	Stelle kurz innerhalb der Laufrad-Druckseite (-kante)
3	Stelle kurz außerhalb der Druckseite (-kante) des Laufrades, also im Spalt zwischen Lauf- und Leitrad, wo die Strömung als unbeeinflusst (von Schaufeln) betrachtet wird
4	Stelle kurz außerhalb des Leitradendes mit dem niedrigen Druckniveau
5	Stelle kurz innerhalb des Leitradendes mit dem niedrigeren Druck
6	Stelle kurz innerhalb des Leitradendes, an welcher der höhere Druck herrscht
7	Stelle kurz außerhalb des Leitradendes, an welcher der höhere Druck herrscht, wobei ungestörte Strömung angenommen
I, II, III usw.	Stufenummerierung, I., II., III. Stufe usw., z. B. $c_{2u,II}$ Umfangskomponente der Absolutgeschwindigkeit kurz innerhalb der Druckkante der II. Stufe Bemerkung: Bei einstufigen Maschinen entfällt die Stufenbezeichnung
$\infty$	Unendliche Schaufelzahl, d. h. unendlich viele, unendlich dünne Schaufeln und deshalb schaufelkongruente Strömung
$\infty$	Ungestörte Strömung, d. h. in sehr großem, theoretisch unendlich großem Abstand von Körper oder Profil
$\sim$	Kopf-Zeiger, Tilde
A	Arbeit, dynamischer Auftrieb, Anlage
As	Austritt
At	Austausch
C	CARNOT
D	Druckstutzen
Da	Dampf
DL	Druckleitung
DS	Druckseite, Druckbereich
Dü	Düse

Index	Bedeutung
E	Entspannung
F	Fließgrenze, Fluid, Flüssigkeit
Fl	Flüssigkeit
G	Gas, Generator
K	Kanal, Kompressor (Verdichtet)
Ke	Kessel (Dampferzeuger)
L	LAVAL, Leitung
La	Laufrad
Le	Leitrad
Lu	Luft
M	Maschine, Minder, Mittel, Mitten
N	Nabe, Nutz
P	Pumpe, Propeller
R	Rohrwand, Rohrmaterial, Reibung
RL	Rohrleitung
S	Saugstutzen
SL	Saugleitung
SS	Saugseite, Saugbereich
Sch	Schaufel, Schaufelungs-
SM	Saugmund
Sp	Spalt
Spir	Spirale
St	Stoß, Stafflungs-, Stufe
Str	Strahl
T	Turbine, isotherm ( $T = \text{konst}$ )
V	Verlust, Ventilation, Verdichtet, Vergleich
W	Widerstand
Wa	Wasser
Wd	Wand
We	Welle
WP	Wendepunkt
Za	Zapfen, Lagerzapfen
a	Austritt, außen, aus, ab, Anfang
ax	axial
b	Barometer
c	kompressibel, charakteristisch
dyn	dynamisch
e	Eintritt, effektiv, ein, Ende
ges	gesamt

Index	Bedeutung
i	indiziert, innerer, innen
ic	inkompressibel
id	ideal
kin	kinetisch
kr	kritisch
m	Meridian, Meridian-, Axialrichtung, Meridian-, Axialebene, mechanisch
n	normal, Normalrichtung
p	bei konstantem Druck
pol	polytrop
pot	potenziell
r	Reibung, radial
rel	relativ
s	isentrop ( $s = \text{konst}$ )

Index	Bedeutung
stat	statisch
t	tangential, Tangentialrichtung, Tangentialebene; Teilung, auf Teilung bezogen.
th	theoretisch
therm	thermisch
tot	total
u	Umfangs-, Tangentialrichtung, -ebene
v	bei konstantem Volumen
vorh	vorhanden
verf	verfügbar
x	beliebige Stelle, variable Stelle
Z, z	Schaufeln, Zug, Zunge, bei der Zunge, zu
zul	zulässig

### Hinweise

- Generell gilt für das Anordnen von Indizes: Alle Indizes stehen in gleicher Höhe und sind durch Komma – bei Mehrfachindizes – getrennt.
- Der Indexzusatz m für Meridianrichtung und u für Umfangsrichtung werden entgegen der Generalregelung nicht durch Komma getrennt.

Beispiele:  $c_{2u}$ ,  $c_{2m}$ ,  $w_{2m}$ ,  $w_{2u}$ ,  $w_{1m}$ ,  $w_{1u}$ ,  $c_{0u}$ ,  $c_{0m}$ .

- Zweitindizes (a), (m), (i) kennzeichnen die Fluss- und Flutlinien, z. B.  $u_{2,(a)}$ ,  $\beta_{2,(m)}$ ,  $c_{2m,(i)}$ ,  $c_{1m,(m)}$ ,  $w_{2m,(m)}$ ,  $c_{0u,(i)}$ ,  $D_{1,(m)}$  usw.

Dabei bedeuten:

- (a) äußere Fluss- und Flutlinie
- (m) mittlere Fluss- und Flutlinie
- (i) innere Fluss- und Flutlinie

- Im Allgemeinen wird der Zweitindex (m) weggelassen, da folgende Vereinbarung gilt: Alle nicht besonders gekennzeichneten Größen betreffen die mittlere Fluss- bzw. Flutlinie, z. B.  $c_{2m} \equiv c_{2m,(m)}$ ,  $w_{1u} \equiv w_{1u,(m)}$ ,  $\beta_2 \equiv \beta_{2,(m)}$  usw.

Dagegen sind alle Werte, welche sich auf die innere oder äußere Fluss- und Flutlinie beziehen, stets, wie zuvor aufgeführt, zu kennzeichnen, also  $u_{2,(a)}$ ,  $w_{2m,(a)}$ ,  $c_{1u,(i)}$  usw.

- Wichtige Unterscheidungen:  
Index m bedeutet Meridianschnitt  
Index (m) bezieht sich auf mittlere Flutlinie  
Index M bedeutet Mitte, z. B. Kanalmitte.
- Bei Axialrädern, jedoch auch bei Radialrädern, beziehen sich Größen ohne Fußzahl immer auf den äußeren Laufradumfang, d. h. den mittleren Außendurchmesser des Laufrades.

Bei Radialrädern ist dies die Fußzahl 2, bzw. exakter 2,(m), die verschiedentlich weggelassen wird.

Bei Axialrädern wird, falls eindeutig hervorgeht, um was es sich handelt, der Zweitindex (a) weggelassen. Dann ist somit bei Radialrädern z. B.  $D \equiv D_2 \equiv D_{2,(m)}$ ,  $u \equiv u_2 \equiv u_{2,(m)}$ , bei Axialrädern  $D \equiv D_{(a)}$ ,  $u \equiv u_{(a)}$ .

Um jede Verwechslung auszuschließen, muss jedoch bei Axialrädern eindeutig hervorgehen, dass es sich bei den indexlosen Größen tatsächlich um solche am Laufrad-Außenumfang handelt. Meist erhalten nämlich auch bei Axialrädern die Größen  $D$  und  $u$  am mittleren Flügelradius (Flutlinie (m)) keine Indizes. Notwendig ist deshalb, bei Axialrädern eindeutig zu klären, auf welche Flutlinie sich die Größen beziehen.

## 1.2 Aufgabe und Bedeutung

Strömungsmaschinen sind Maschinen zur Energieumwandlung. Sie formen entweder kinetische Energie in potenzielle (Pumpen) oder potenzielle bzw. thermische in kinetische (Turbinen) um.

Bei der einen Hauptgruppe, den **Arbeitsmaschinen** oder **Pumpen**, wird die von der Antriebsmaschine über die Welle eingeleitete *Drehenergie* innerhalb der Maschine auf das durchströmende Fluid übertragen und von diesem als *Druckenergie* bei Gasen oder *Lagenenergie* bei Flüssigkeiten gespeichert. Das Fluid wird somit durch die Pumpe auf ein höheres Energieniveau gebracht, d. h. von einem Gebiet niedrigeren Druckes oder Ortshöhe in ein Gebiet höheren Druckes und/oder Ortshöhe; oft beides.

Bei der anderen Gruppe, den sog. **Kraftmaschinen** oder **Turbinen**, wird dem durch die Maschine kontinuierlich strömenden Fluid von der Natur bereitgestellte Energie teilweise entzogen und über die Welle nach außen als Drehenergie abgeführt, die dann meist ein Generator in Elektrizität umsetzt. Bei den Wasserturbinen kommt dabei die zugeführte Energie aus der Lagenenergie, einer Form der potenziellen Energie. Bei den Dampf- und Gasturbinen wird die Energie des Brennstoffes, also chemische oder Atomkern-Energie, nach der Freisetzung (Verbrennung bzw. Kernspaltung) sowie Übertragung der frei gewordenen Wärme auf ein Fluid über einen thermodynamischen Prozess teilweise in mechanische Energie umgewandelt. Danach wird sie auf den Maschinenläufer übertragen und wieder meist einem Elektrogenerator zugeführt, der nach einem weiteren Transformationsvorgang elektrische Energie abgibt.

Das Medium kann bei Turbinen entweder im „Kreis“ zirkulieren, dem sog. **geschlossenen Prozess**, oder von der Umgebung an der einen Seite in die Maschine ein- und an der anderen Seite wieder ausströmen, d. h. in einem **offenen Prozess** arbeiten. Beim geschlossenen Prozess arbeitet daher immer das gleiche Medium, während es beim offenen ständig neues ist. Der geschlossene Prozess wird meist bei Dampfturbinen, der offene bei Gas- und Wasserturbinen angewendet.

Die Energieumwandlungen sind alle mit mehr oder weniger großen Verlusten verbunden, sodass am Ende der **Energiekette** selten mehr als 50 % der Ausgangsenergie, der sog. *Primärenergie*, noch technisch nutzbar zur Verfügung stehen. Der Hauptverlust entsteht beim thermodynamischen Kreisprozess, der durch den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik physikalisch festgelegt ist. Energieumwandlungsverfahren, die keinen thermodynamischen Kreisprozess erfordern, bei denen die Primärenergie also schon in mechanischer Form vorliegt, wie dies bei Wasserkraftanlagen der Fall ist, erreichen deshalb Wirkungsgrade um etwa 90 %.

Die Energietechnik kann in ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung nicht überschätzt werden. Sie ist Voraussetzung für jedes wirtschaftliche Handeln und Produzieren der Industriegesellschaft. Ohne Energie ist in einer modernen Volkswirtschaft keine industrielle und landwirtschaftliche Produktion und somit auch kein Verkehrswesen möglich.

Die Grundlage der elektrischen Energieversorgung in Deutschland sind **Wärmeleistungswerke** mit einem Anteil von noch ca. 60 % fallend an der öffentlichen Elektrizitätsbereitstellung. In solchen Wärmeleistungswerken wird, wie erwähnt, die thermische Energie des in einem **fossil** (Kohle, Erdöl, Erdgas) oder **fissil** (Kernspaltung, später, falls technisch möglich, auch Kernfusion) beheizten „Kessel“ erzeugten Wasserdampfes zu meist etwas mehr als einem Drittel (bis ca. 50 %) in elektrischen Strom umgesetzt.

Die sog. **Wasserkraft**, die von topographischen Gegebenheiten abhängt, hat in Deutschland an der öffentlichen Stromversorgung nur einen Anteil von unter 8 %, in der Schweiz etwa 60 %, Österreich  $\approx 70\%$  und Norwegen fast 100 %. Das weltweit vorhandene hydraulische Potenzial ist bisher jedoch nur zu etwa 16 % genutzt, USA  $\approx 20\%$ , Europa insgesamt  $\approx 30\%$ , Österreich  $\approx 40\%$ , Schweiz und Deutschland  $\approx 70\%$ . Begründet ist die relativ geringe weltweite Nutzung zum einen in den enormen Investitionen, die für die Erstellung von Wasserkraftanlagen notwendig sind, und zum anderen durch die geographisch bedingten, meist vorhandenen verbraucherfernen Standorte der Anlagen sowie den meist erheblichen Eingriff in die Natur.

Die sonstigen sog. erneuerbaren oder Umwelt-Energien (Wind, Solar, Meereswellen, Gezeiten) werden als Substitution der konventionellen (fissil, fossil) immer wichtiger. In Deutschland trägt allein die Windenergie schon bald über ein Drittel zur Elektrizitätserzeugung bei mit steigender Tendenz.

Immer wieder wurde versucht, den maschinenaufwendigen und durch den CARNOT-Prozess wirkungsgradmäßig nach oben abgegrenzten Vorgang der Umwandlung von Wärmeenergie in mechanische und erst dann in elektrische Energie zu vermeiden. Für die direkte Umwandlung von thermischer in elektrische Energie, die den Turbinenprozess umgeht, bestehen zwei Möglichkeiten:

- Der **Thermoeffekt** wird in der Messtechnik bei den sog. Thermoelementen mit großem Erfolg praktiziert. Zwei Drähte aus günstig gewählten Metallen sind an den Enden durch Löten miteinander verbunden. Danach wird der eine Draht aufgetrennt. An der Trennstelle entsteht eine elektrische Spannung und damit Strom, sobald an den Drahtverbindungsstellen unterschiedliche Temperaturen herrschen. Die elektrische Spannung wird umso höher, desto größer die Anzahl solcher hintereinander geschalteter Thermo-

mente und desto größer die Temperaturdifferenz an den Drahtverbindungsstellen ist.

- Der **Hydrodynamikeffekt**, der bisher großtechnisch noch nicht genutzt wird. Nach dem Induktionsgesetz entsteht in einem metallischen Leiter, der in einem Magnetfeld unter Kraftaufwand bewegt wird, elektrische Spannung. Nach diesem Prinzip sind Elektrogeneratoren gebaut.

Der gleiche Effekt, die Induktion, nämlich die Entstehung elektrischer Spannung und Stromfluss, tritt auch ein, wenn statt eines metallischen Drahtes ein elektrisch leitendes Medium, das sog. **Plasma**, entgegen der wirkenden Kraft durch das Magnetfeld fließt. An den Wänden des Fluidströmungskanales kann dann elektrischer Strom abgeleitet werden. Nach diesem Prinzip arbeiten die sog. Magnetohydrogeneratoren.

Das Zusammenwirken von strömendem Medium, elektrischem Strom und magnetischem Feld wird als **Magnetohydrodynamik (MHD)** und die zugehörige Technologie als **MHD-Technik** bezeichnet. Plasma ist ein so hoch erhitztes Fluid (meist über 1 500 °C), dass die Gasatome nicht mehr stabil bleiben können, sondern ionisieren, d. h. durch Abgabe von Elektronen zerfallen. Dadurch entstehen, wie in Metall, elektrisch positive Atomreste, die Ionen, und freibewegliche Elektronen. Plasmen haben deshalb ähnliche Elektrizitätsleitereigenschaften wie metallische Leiter. Bei 2 500 °C Arbeitstemperatur  $\eta \approx 20 \dots 40 \%$ .

Auf beiden Verfahren zur direkten Umsetzung von thermischer in elektrische Energie, dem Thermo- und dem Hydrodynamik-Konverter, lastet jedoch gemeinsam neben technologischen Schwierigkeiten der wesentlich schlechtere Wirkungsgrad (ca. 10 bis 20 %) gegenüber dem thermodynamischen Turbinenprozess. Außerdem sind, insbesondere beim MHD-Generator, bedeutend höhere Temperaturen notwendig. Deshalb erfolgte bisher zur Elektrizitätserzeugung noch keine großtechnische Anwendung dieser Technologien.

Eine weitere Möglichkeit der direkten Umwandlung von chemischer Oxidationsenergie in elektrische Energie ist die sog. kalte Verbrennung in **Brennstoffelementen(-zellen)** [88]:

**Brennstoffzellen** sind im Prinzip galvanische Elemente. Sie wandeln wie Batterien chemische Energie direkt in elektrische um. Dies geschieht durch sog. kalte, flammenlose Verbrennung (elektrochemische Oxidation) des Brennstoffes mit Sauerstoff. Der zwi-

schenden den zwei Elektroden in einem Elektrolyten – meist Schwefel- oder Phosphorsäure – ablaufende elektrochemische Prozess vollzieht sich durch Elektronenaustausch der Reaktionsmedien. Dazu wird unter geringem Druck an den Minuspol (Katode) des Brennstoffelementes Brenngas (meist Wasserstoff) und an dem Pluspol (Anode) Sauerstoff geblasen. Der Wasserstoff gibt dabei je Atom ein Elektron ab und wird dadurch zum positiv geladenen Wasserstoff-Ion, während sich die Katode negativ auflädt. An der Anode andererseits nimmt der Sauerstoff je Atom zwei Elektronen auf und dadurch in zweifach negativ geladene Sauerstoff-Ionen umgewandelt, während die Anode infolge der Elektronenabgabe positiv wird. Zwischen den beiden Elektroden der Brennstoffzelle entsteht somit eine elektrische Spannung. Zudem vereinigen sich im Elektrolyten (Katalysator) die Wasserstoff- und Sauerstoff-Ionen zu Wassermolekülen. Entsprechend der Arbeitstemperatur, bedingt durch die Art des Elektrolyten, wird zwischen Niedertemperatur- oder alkalischen Zellen (ca. 100 °C), Mitteltemperatur- oder phosphorsauren Zellen (ca. 200 °C) und Hochtemperaturzellen vom Karbonschmelztyp (ca. 650 °C) sowie Oxidkeramikttyp (ca. 1 000 °C) unterschieden. Brennstoffzellen können für Leistungen von Kilowatt bis mehrere hundert Megawatt je Einheit gebaut werden. Wirkungsgrade bis über 70 % scheinen erreichbar. Der maximale theoretische Wirkungsgrad liegt bei ca. 90 %, begründet dadurch, dass chemisch gebundene Energie weitgehend aus Exergie besteht und deshalb kein „CARNOT-Prozess“ notwendig ist. Die Werkstoff- und Betriebsprobleme sind jedoch erheblich. Die Stromgestehungskosten liegen daher noch deutlich über denen von thermischen Kraftwerken.

Die natürlichen Vorräte zur thermischen Energieerzeugung, die fossilen (Kohle, Erdöl, Erdgas) und fissilen (Atomkerne) Brennstoffe – in urgeschichtlichen Zeiträumen entstanden – sind gemäß dem Grundsatz der Physik nach R. MAYER (Benutzerhinweise), dem Energieerhaltungssatz, nicht vermehrbar. Deshalb besteht die Notwendigkeit, äußerst sorgsam mit den Energievorräten umzugehen. Das bedeutet, Energie, wo immer sinnvoll möglich, einzusparen. Dies kann durch Wirkungsgradverbesserungen aller „Energie erzeugenden“ sowie „verbrauchenden“ Maschinen, Apparaten, Geräte und Anlagen sowie die Anwendung von Verbundprozessen als auch Wärmedämm-Maßnahmen im Heizungsbereich und Widerstandsminderung im

Fahrzeugsektor (Autos, Züge, Schiffe, Flugzeuge) erfolgen.

**Kombi- oder Verbundprozesse** sind z. B. die sog. *Kraft-Wärme-Kopplung* und die Kombination von Gas- mit Dampfturbinenprozessen (bis  $\eta \approx 60\%$ ), jedoch auch die sog. *Mehrstoffprozesse*. Beim Kraft-Wärme-Verbund wird die Wärmeenergie des Dampfturbinen-Abdampfes Niedertemperatur-Wärme Prozessen, z. B. der Gebäudeheizung, zugeführt und so weiter genützt. Dadurch sind *Energienutzungsgrade* (nicht Wirkungsgrade!) von insgesamt über ca. 80 % verwirklichtbar. Die eingesetzte, den natürlichen Vorräten entnommene Primärenergie wird somit zu über 80 % genützt.

Beim kombinierten Gas-Dampfturbinenprozess (Abschnitt 11.4.6.1) wird das heiße, noch ausreichend sauerstoffhaltige Gasturbinenabgas (GT) dem Dampferzeuger zugeführt und dadurch weiter genützt, entweder direkt zur Dampferzeugung (GuD) oder als Verbrennungsluft. Dadurch reduziert sich dann die notwendige Aufheizung der sonst erforderlichen, aus der Umgebung zu entnehmenden Verbrennungsluft. Oder GT-Abhitzekessel und konventioneller Fossil-Kessel zur Dampferzeugung sind parallel geschaltet. Entsprechende Energieeinsparung ist die Folge.

Bei den Mehrstoffprozessen sind, dem Temperaturniveau angepasst bzw. abgestimmt, thermodynamische Energieumwandlungsprozesse zur Elektrizitätserzeugung hintereinander geschaltet. Dabei wird so lange fortlaufend, wie möglich, die Abwärme (durch den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik bedingt) des vorhergehenden Prozesses im jeweils folgenden Prozess weiter zur Elektrizitätserzeugung genützt. Die Restwärme, welche der letzte Prozess abgibt, könnte dann, falls noch temperaturmäßig möglich und sinnvoll, wieder Heizzwecken zugeführt werden. Ein MHD-Generator oder eine entsprechende Brennstoffzelle könnte das erste Glied (Höchsttemperaturkreis) eines Mehrstoffprozesses sein. Mit einer solchen Kombinationsanlage wären Energieumwandlungs-Wirkungsgrade für das Umsetzen von Wärme in Elektrizität insgesamt bis etwa 80 % erreichbar, also fast doppelt so hoch wie bei heutigen thermischen Kraftwerken. Heute schon verwirklichte GuD-Anlagen erreichen 52 % bis 60 % Wirkungsgrad. Bei Abwärmenutzung würde dann der gesamte Energienutzungsgrad (nicht Wirkungsgrad!) ca. 90 % betragen.

Problematisch bei Mehrstoffprozessen sind der große Investitionsaufwand, die Komplexität der Gesamtanlage, die teilweise nicht ungefährlichen Arbeitsmedien sowie infolge der Koppelprozesse nicht mögliche anlageunabhängige Regelung der Systemkomponenten, also der einzelnen Energieumwandlungsprozesse.

Um die hochwertigen natürlichen Energiereserven der Welt, vor allem Erdöl, zu schonen und den Treibhauseffekt zu vermindern, wird es notwendig sein:

- Alle Energiequellen der Natur zu erforschen und, wo immer technisch möglich sowie volkswirtschaftlich zweckmäßig, zu nutzen.
- Hochwertige Primärenergie nur dort einzusetzen, wo unbedingt notwendig, und wenn immer möglich niederwertige Energie zu nützen. Der wertvollste Energieträger Erdöl sollte dem Verkehrssektor und als Rohstoff der *nichtenergetischen* Nutzung in der Chemie, wie Pharmazie, vorbehalten bleiben.
- Energie einsparen wo immer möglich.
- Die Energieausnutzung erhöhen, durch Verbundprozesse, Wärmedämmung, Verlustereduktion.
- Die regenerierenden Energiequellen weltweit, wo immer möglich, weitgehendst zu nützen, also Sonnen- sowie Umweltenergien (Wasser, Wind, Wärme, Strahlung) und dadurch die bisherigen fossilen sowie fossilen möglichst bald weitgehendst zu ersetzen bei Abfallvermeidung.

Bei einem realistischen Gesamtkonzept (eine große Ingenieuraufgabe), das alle Energieträger erschließt und nützt, sollte es möglich sein, den tatsächlich notwendigen Energiebedarf der Menschheit zu decken. Enorme Anstrengungen sind jedoch in Forschung, Entwicklung und Anwendung notwendig. Wo immer vertretbar, muss Energie durch Kapital, d. h. durch hochwertige, wenig Energie verbrauchende Einrichtungen bei Umweltschutz ersetzt werden.

Obwohl diese Energie-Problematik etwas abseits von Strömungsmaschinen liegt, ist es berechtigt, in einem Buch, das sich mit Maschinen der Energietechnik befasst, wozu besonders Turbinen gehören, darauf hinzuweisen. Im Allgemeinen wird der Ingenieur, gleichgültig in welchem Bereich und welcher Position er tätig ist, in Zukunft verstärkt mit Energieproblemen konfrontiert werden. Besonders der Strömungsmaschinenbauer wird angesichts dieser Tatsachen genötigt sein, die Wirkungsgrade seiner Produkte immer weiter zu verbessern.

## 15 Sachwortverzeichnis

### A

Abdampfgeschwindigkeit 383  
 Abdampfzustand 382  
 Abdrehkurve 103, 263  
 Abgasturbolader 38, 421  
 Abkürzung 19, 22  
 Ablösung, rotierende 269  
 Abreißen, rotierendes 209, 276  
 –, tiefes 277  
 Abreißgrenze 275  
 Abschnappen 261  
 Absolutgeschwindigkeit 17, 31, 42, 54  
 Absolutstrombahn 57  
 Absolutströmung 17  
 Absolutströmungswinkel 54  
 Absorptionsgesetz von HENRY 125  
 Abström-Diffusor 218  
 Abströmdrall 120  
 Abströmleiteinrichtung 206  
 Abströmverlust 226  
 Abströmwert 121, 381  
 Achsschub 290  
 Achsschubausgleich 293  
 Achsschubausgleichskolben 229, 389  
 Achsschubentlastungskolben 294  
 Achsschubfaktor 292  
 ACKERET, Aufwertformel 103  
 aerodynamische Belastung 277  
 Affinitätsregel 100  
 Aggregat 433  
 Ähnlichkeitsregeln, NEWTON'sche 102  
 Ähnlichkeitstheorie 99  
 Aktionsrad 392  
 Aktionsturbine 359, 392  
 Anfahren 390  
 Anfahrhöhe 253  
 Anfahrkupplung 436  
 Anfahrmoment 435, 440  
 Anfahrwandler 440  
 Anlage, hydraulische 278  
 Anlagenhalteenergie 133  
 Anlagenwirkungsgrad 251, 384  
 Ansaugdrosselung 274  
 Ansaugkühler 402  
 Anstellwinkel 68  
 Anströmgeschwindigkeit 17  
 Antriebspropeller 427  
 Anwendungsfall 36  
 Anwendungsfeld 252  
 A-Rad 378  
 Arbeitsmaschine 23, 27

Arbeitsminderungszahl 82  
 A-Regelstufe 396  
 ARGUS-SCHMIDT-Rohr 421  
 Auftrieb 90  
 Auftriebsbeiwert 94  
 Aufwertformel 102  
 – von ACKERET 103  
 – von PFLEIDERER 103  
 Ausblasventil 276  
 Außenkranz 17  
 Außenkranz-Rohrturbine 372  
 Außenkühlung 342  
 Außenregelung 367  
 äußerer Verlust 244  
 Ausfluss, kritischer 282  
 –, überkritischer 282  
 –, unterkritischer 281  
 Ausflussfunktion 281  
 Ausgleichsfläche 294  
 Auslegungspunkt 257  
 Ausströmverlustleistung 226  
 Austauschströmung 175  
 Austauschverlust 241  
 Austrittskante 17  
 Austrittsverlust 226  
 Axialbeschaukelung 79  
 Axialgebläse 338  
 Axialgitter 32  
 Axialkompressor 341  
 Axialkraft 290  
 Axiallabyrinth 232  
 Axiallüfter 333  
 –, meridianbeschleunigter 335  
 Axialmaschine 36, 161, 195  
 Axialpumpe 165  
 Axialrad 64, 68, 292  
 Axialrad-Abmessung 355  
 Axial-Radial-Turbokompressor 346  
 Axialrotationshohlraum 42  
 Axialschnitt 17  
 Axialschub 290  
 Axialspalt 231  
 Axialturbine 407  
 Axialturbokompressor 344  
 Axialventilator 115, 333  
 Axialverdichter 406

### B

Barometerdruck 132  
 Basiseinheit 19  
 Bauart 35  
 Bauform-Kennzahl 120  
 Beaufschlagung 375  
 Beaufschlagungsgrad 204, 358  
 Becherzahl 166

Belastung, aerodynamische 277  
 Belastungsgrad 96, 198, 429  
 BENDEMANN'sche Gleichung 281  
 Beschauflung 400  
 Beschleunigungsgitter 33  
 Betrieb 390  
 Betriebsbereich 440  
 Betriebsdaten-Kennwert 120  
 Betriebsgrenze 270  
 Betriebsgröße 252  
 Betriebspunkt 257  
 Betriebsschnellläufigkeit 262  
 Betriebsverhalten 252, 390  
 Betriebszustand 258  
 BETZ-Effizienz 425  
 Bezugslinie 97  
 Bläser 419  
 Bläser-Triebwerk 404  
 Blockanlage 392  
 Blockbauweise 297, 375  
 Blockpumpe 299  
 Bohrlochpumpe 306  
 Boosterpumpe 308  
 Breite 17  
 Bremskurve 258  
 Bremsmoment 434  
 Brennkammer 409  
 Brennstoff 412  
 Brennstoffbedarf 385  
 Brennstoffelement 25  
 Brennstoffzelle 25  
 Brettschnitt 17  
 Bugstrahlruder 432  
 Bürstendichtung 230  
 Bypass 276  
 Bypass-Regelung 272  
 Bypass-Triebwerk 404

### C

CARNOT-Prozess 24  
 CARNOT-Wirkungsgrad 250  
 CFD 169  
 Chemiepumpe 305  
 CLAUDIUS-RANKINE-Kreisprozess 373  
 CORDIER-Diagramm 116  
 CURTIS-Prinzip 378  
 CURTIS-Rad 391  
 CURTIS-Turbine 211, 393

### D

DALTON, Gesetz 273  
 Dampfdruckabstand 133  
 Dampfdruckkurve 125  
 Dampfdurchsatz 399

- Dampfkegel 283  
 Dampfkraftprozess 372  
 Dampfnäse 382  
 Dampfturbine 209, 281, 356, 372  
 –, Einteilung 375  
 Dampfzustand 381  
 Deckscheibe 17, 57  
 Diagonalmaschine 36  
 Diagonalschraube 301  
 Diagonalrad 62  
 Diagonalrad-Abmessung 355  
 Dichteänderung 273  
 Dichtspalt 294  
 Dichtspaltdruck 234  
 Dichtung 389  
 Dickstoffpumpe 308  
 Diffusor 35  
 Doppelregelung 203, 369  
 Doppelregler 202  
 Drallstrom, spezifischer 18  
 Drallziffer, relative 120  
 Drehenergie 27  
 Drehmomentübertrager 433  
 Drehmomentwandler 433, 437  
 Drehschaufel 203  
 –, FINK'sche 203  
 Drehzahl, spezifische 111, 430  
 Drehzahlkurve 103, 263  
 Drehzahlregelung 272  
 Drehzahlverhältnis 434, 439  
 Drehzahl-Wandler 437  
 Drosselkurve 241, 252, 256  
 Drosselregelung 271  
 Drosselspalt 294  
 Drosselvorgang 390  
 Druckausgleich 293  
 Druckkante 17, 55, 152, 163, 354 f.  
 Drucklager 310, 366, 368  
 Druckseite 17, 55  
 Druckstoß 44, 46  
 Druckstoßgesetz 47  
 Druckstufung 329, 379, 382  
 Druckstutzen 186  
 Druckverhältnis 386  
 Druckverhältnisfaktor 273  
 Druckwellengeschwindigkeit 48, 51 f.  
 Druckziffer 320, 378, 381  
 Durchflußströmung 17  
 Durchgangsbetrieb 438  
 Durchgangsdrehzahl 279, 359  
 Durchhang 229  
 Durchmesserziffer 111  
 Durchsatz 101  
 Durchströmrichtung 36  
 Durchströmturbine 200, 203, 363  
 Düse 35  
 Düsenfaktor 200  
 Düsengestaltung 201  
 Düsengruppenregelung 391  
 dynamische Energie 74
- E**  
 effektiver Wirkungsgrad 248  
 Effizienz, *siehe* Wirkungsgrad 247  
 Effusionskühlung 408  
 Einbogenschaukel 155  
 Einheit 18  
 Einheitsleistung 386  
 Einlaufzahl 121  
 Einstromtriebwerk 404  
 Eintrittskante 17  
 Eintrittsleitrad 194  
 Eintrittsseite 17  
 Eintrittswinkel 175  
 Einzelbrennkammer 410  
 Einzelschaukel 29  
 Elastizität 412  
 Energie, Dreh- 27  
 –, dynamische 74  
 –, hydraulische 27  
 –, Rotations- 27  
 –, spezifische 18  
 –, statische 74  
 Energiegefälle 386  
 Energiegleichung 44  
 Energiekette 24  
 Energieumsatz 73  
 –, optimaler 375  
 Energieziffer 108  
 Entlastungsscheibe 294  
 Entwässerungskanal 388  
 Ermüdung 411  
 erweiterter Flächensatz 40  
 EULER-Gleichung 74, 77
- F**  
 Festbremsmoment 435  
 Festdruckregelung 390  
 Feststoffrakete 422  
 Feuchteinfluss 273  
 Feuchtigkeit, relative 273  
 Feuerlöschpumpe 318  
 Filmkühlung 408  
 FINK'sche Drehschaukel 203  
 fissil 24  
 Fixkosten 385  
 Flächenkavitation 130  
 Flächensatz 39, 147  
 –, erweiterter 40  
 Flammenhalter 409  
 Flammrohr 410  
 Fliehkraftdruck 280  
 Fluchtgeschwindigkeit 422  
 Flügel 29, 90  
 Flügelgitter 29, 91
- Flugzeug-Gasturbintriebwerk 403  
 Flugzeugpropeller 430  
 Fluid 17  
 Fluidenergiemaschine 28  
 Fluid-Schallgeschwindigkeit 53  
 Flussfläche 17  
 Flüssigkeitskupplung 434  
 Flüssigrakete 422  
 Flusslinie 17  
 Flutfläche 17  
 Flutlinie 17, 58  
 Formelzeichen 19  
 Fortschrittsgrad 430  
 fossil 24  
 Fossilkraftwerk 381  
 FÖTTINGER-Aggregat 433  
 FÖTTINGER-Getriebe 437  
 FÖTTINGER-Kupplung 434  
 FRANCIS-Spiralturbine 367  
 FRANCIS-Turbine 161, 280, 357, 365  
 Freistrahl 200  
 Freistrahlturbine 359  
 Frischdampfgeschwindigkeit 383  
 Frischdampfzustand 381  
 Frischwasserkühlung 382  
 Füllungsgrad 204  
 Füllungsregelung 280, 391  
 Fußventil 296
- G**  
 Gasabsorption 125  
 Gasturbine 209, 281, 356, 401  
 Gebläse 29, 337  
 Gegenlaufpropeller 432  
 Gegenlauf-Radialturbine 398  
 gekühlte Verdichtung 320  
 geometrische Größe 19  
 gerades (ebenes) Gitter 17  
 Geräuschentwicklung 322  
 Gesamtverlust 245  
 geschlossener Prozess 24  
 Geschwindigkeitsabminderungszahl 425  
 Geschwindigkeitsdreieck 17  
 Geschwindigkeitsmoment 40  
 Geschwindigkeitsplan 17  
 Geschwindigkeitsstufung 377  
 Geschwindigkeitsverhältnis 63  
 Gesetz von DALTON 273  
 Gesetz von JOUKOWSKY 48  
 Gesetz von KUTTA-JOUKOWSKY 90, 92  
 Gitter 29, 31 f.  
 –, gerades (ebenes) 17  
 Gitterachse 17  
 Gitterkorrektur 95

- Gleichdruck-Beschaufelung 64  
 Gleichdruckgitter 33  
 Gleichdruckmaschine 241  
 Gleichdruckturbine 200, 211, 392  
 Gleichdruck-Wasserturbine 357  
 Gleichdruckwirkung 36, 89, 375  
 gleichwertiges Rohr 53  
 Gleitdruckbetrieb 283  
 Gleitdruckregelung 392  
 Gleitflächenverlust 244  
 Gleitringdichtung 229, 297  
 Gleitwinkel 93  
 Gleitzahl 68, 93 f.  
 Gliederbauweise 304, 309  
 Gliederpumpe 309  
 Göttinger Profilsystematik 70  
 Grenzdrehzahl 261  
 Grenzleistungsturbine 386  
 Größe, geometrische 19  
 –, JOULE'sche 20  
 –, kinematische 20  
 –, kinetische 20  
 –, spezifische 18  
 –, thermische 20  
 Großgasturbine 416  
 Grundkennlinie 252  
 Grundlastkraftwerk 359  
 Grundlaufzahl 381  
 Gütegrad 250  
 Gütezah 381
- H**
- Haarriss 411  
 Hakenschaukel 89  
 Halbaxialmaschine 36  
 Halbperiode 50  
 Haltedruck 133  
 Haltedruckhöhe 265  
 Halteenergie 133  
 Hauptbetriebsgröße 350  
 Hauptschnitt 18  
 Hauptteil 35  
 Hauptumwälzpumpe 310  
 Heberturbine 370  
 Heizkraftwerk 374  
 Heizungsumwälzpumpe 317  
 HENRY, Absorptionsgesetz 125  
 Hermetikpumpe 316  
 Hintereinanderschaltung 270  
 Hohlkehlenkavitation 130  
 Hohlsogwirkung 124  
 homolog 17  
 Hosenrohr 200  
 hydraulische Anlage 278  
 hydraulische Energie 27  
 hydraulische Maschine 27, 222  
 hydraulischer Verlust 224  
 hydraulischer Wirkungsgrad 86
- Hydrodynamikeffekt 25  
 hydrodynamische Kupplung 434
- I**
- Impulssatz 30  
 Index 22  
 Inducer 17  
 induzierter Widerstand 95  
 Injektor 296  
 Inline-Bauart 299  
 Inline-Bauweise 306  
 Innen-Außenkühlung 342  
 Innengehäuse 387  
 Innenkranz 18  
 Innenkühlung 341  
 Innenregelung 366  
 innere Leistung 246  
 innerer Verlust 224  
 innerer Wirkungsgrad 247  
 Instabilität 271, 275  
 instationäre Strömung 44  
 Investitionskosten 385  
 Isogyre-Pumpenturbine 315  
 Isothermverdichter 342
- J**
- JOUKOWSKY-Gesetz 48  
 JOULE'sche Größe 20
- K**
- Kammerstufe 387  
 Kammerturbine 211, 394  
 Kanal 41  
 Kanalwirbel 18  
 KAPLAN-Rohrturbine 371  
 KAPLAN-Turbine 280, 357, 368  
 Kaskadendichtung 310  
 Kavitation 124, 126  
 Kavitationskennlinie 139  
 Kavitationsoptimalität 135  
 Kavitationsstufe 129  
 Kavitationsverschleiß 127  
 kavitierende Wirbel 130  
 Kegelgesetz 281, 283  
 Kegelrad-Rohrturbine 372  
 Kennfeld 252, 439  
 Kennfläche 252  
 Kennlinie 252, 439  
 Kennlinienblatt 265  
 Kennlinienfeld 105  
 Kennverhalten 252  
 Kennzahl 99  
 Kennziffer 105  
 Kernkraftwerk 381  
 Kesselformel 52  
 Kesselspeisepumpe 308  
 Kesselwirkungsgrad 250  
 kinematische Größe 20  
 kinetische Größe 20  
 Kleingasturbine 414  
 koaxial 18  
 kohärent 18  
 Kohlegleitring 389  
 Kolbenmaschine 36  
 Kolbenpumpe 264  
 Kombination von Strömungspumpen 270  
 Kombiprozess 26  
 Kompression, ungekühlte 320  
 Kompressor 29, 340  
 Kondensationsturbine 395  
 Kondensatpumpe 309  
 Kongruenzgesetz 262  
 Konstantdruckbetrieb 283  
 Kontraktionszahl 233  
 Kontrollraum 30  
 Konvektionskühlung 408  
 Korrosionsbeständigkeit 411  
 KORT-Düse 432  
 Kosten, variable 385  
 Kraftanlage 356  
 Kraftmaschine 24, 27  
 Kraft-Wärme-Verbund 374  
 Kraftwerkspumpe 308  
 Kraftwerkswirkungsgrad 384  
 Kreisbogenprojektion 18  
 Kreisbogenschaukel 67, 155  
 Kreiselpumpe 27, 252, 285  
 –, normalsaugende 296  
 –, selbstsaugende 296, 317  
 Kreiselradhauptgleichung 74  
 Kreiselverdichter 27, 272, 319  
 Kreisgitter 18  
 kritischer Ausfluss 282  
 Krümmergehäusepumpe 302  
 Kühlverfahren 341, 407  
 Kühlwirksamkeit 408  
 Kupplung 434  
 –, hydrodynamische 434  
 Kupplungsarbeit 245  
 Kupplungsleistung 246  
 Kupplungsmoment 435  
 KUTTA-JOUKOWSKY-Gesetz 90, 92
- L**
- Labyrinth 232  
 Labyrinth-Dichtung 230  
 Lager 310, 389  
 Lagerbügel 297  
 Lagerstuhl 297  
 Lagerträger 297  
 Laminarprofil 93 f.  
 Langsamläufer 89  
 Läuferkraft 290  
 Laufrad 18, 29, 35, 326

- Laufradararbeit 85  
 Laufradausführung 28  
 Laufradberechnung 325  
 Laufradbereich 326  
 Laufraddruckkante 173  
 Laufräder-Abstufung 330  
 Laufradform 118, 147  
 Laufradgruppe 330  
 Laufradkennzahl 111  
 Laufradspaltdruck 87  
 Laufradströmung 54  
 Laufschaufelkoeffizient 65  
 Laufschaufelverstellung 272  
 Laufschaufelwinkel 55  
 Laufschaufelzahl 60, 355  
 Laufwasserkraftwerk 359  
 Laufzahl 115, 214, 360, 381  
 LAVAL-Druck 211  
 LAVAL-Druckverhältnis 211  
 LAVAL-Düse 211, 215  
 LAVAL-Geschwindigkeit 211  
 LAVAL-Rad 391  
 LAVAL-Turbine 392 f.  
 Lebensdauer 390, 413  
 Leckverlust 228  
 Leerlaufwasserstrom 280  
 Leistung 102, 245  
 –, innere 246  
 –, Kupplungs- 246  
 –, spezifische 18  
 –, Stufen- 246  
 –, Stutzen- 246  
 Leistungsberechnung 325  
 Leistungskurve 252  
 Leistungszahl 425, 435, 439  
 Leitapparat 35  
 Leitkanalbreite 174  
 Leitkanaleintrittsbreite 173  
 Leitkanalzahl 214  
 Leitrad 18, 29, 35, 174, 437  
 Leitring 182  
 Leitschaufeldicke 197  
 Leitschaufelkontur 197  
 Leitschaufelträger 340, 387  
 Leitschaufelverstellung 272  
 Leitschaufelwinkel 54  
 Leitschaufelzahl 177 f., 197  
 Leitvorrichtung 35, 171, 326  
 lichte Weite eines Schaufelkanals 18  
 Liefergrad 120, 247  
 Lieferziffer 109  
 LJUNGSTRÖM-Turbine 397  
 logarithmische Spirale 40  
 LOMAKIN-Effekt 234  
 LORIN-Antrieb 421  
 Luftbedarf 405  
 Lüfter 29, 329, 333, 336  
 Luftturbine 422  
 Luftturbinenleistung 424  
 Luftwirbelzopf 430
- M**  
 Magnetohydrodynamik 25  
 MAGNUS-Effekt 80  
 Mantelschraube 431  
 Maschine, hydraulische 27, 222  
 –, thermische 27, 86, 222  
 Maschinenhalteenergie 133  
 Maschinenschnellläufigkeit 114  
 Maschinenwirkungsgrad 325  
 Maßstabsfaktor 100  
 mechanischer Verlust 244  
 mechanischer Wirkungsgrad 248  
 Mehrarbeit 327  
 Mehrarbeitsbeiwert 328  
 Mehrarbeitsfaktor 328  
 Mehrflutigkeit 35  
 Mehrstufenwandler 440  
 mehrstufige Pumpe 193  
 Mehrstufigkeit 35  
 Mengenregelung 391  
 Mengenstromverlust 228  
 meridianbeschleunigter Axiallüfter 335  
 Meridianschnitt 18  
 MHD-Technik 25  
 MICHELL-BANKI-Turbine 363  
 MICHELL-Drucklager 310, 366, 368  
 MICHELL-OSSBERGER-Turbine 357, 363  
 Mikrostrahl 127  
 Minderarbeitsfaktor 82  
 Minderleistung 82  
 Mittelschraube 432  
 Modellmaschine 102  
 Modellregel 99  
 Momentenbeiwert 94  
 Monoblock-Bauart 372  
 Muscheldiagramm 263 f.  
 Muschelkurve 263
- N**  
 Nabendurchmesser 353  
 Nabenscheibe 57  
 Nabenverengung 58  
 Nabenverengungsfaktor 98  
 NACA-Profilierung 333  
 NACA-Profilsystematik 70  
 Nachbrenner 404, 420  
 Nachexpansion 216  
 Nachlauf 93  
 Nachlaufdelle 210  
 Nachleitrad 196  
 Nachverbrennung 420
- Nadeldüse 200  
 Nenndurchsatz 56  
 NEWTON'sche Ähnlichkeitsregeln 102  
 Niederdruckgebläse 338  
 Niederdruckventilator 335  
 Normalenthalpie 250  
 normalsaugende Kreiselpumpe 296  
 Normprofil 400  
 NPSA 265  
 NPSH-Wert 137  
 Nullförderung 253  
 Nutzgefälle 208  
 Nutzmoment 434
- O**  
 offener Prozess 24  
 optimaler Energieumsatz 375  
 OSSBERGER-Turbine 363
- P**  
 Palisade 18  
 Parallelschaltung 271  
 PARSONS-Turbine 217, 396  
 PARSONS-Zahl 381  
 PELTON-Becher 359  
 PELTON-Schaufel 165  
 PELTON-Turbine 165, 200, 280, 357, 361  
 Peripheralpumpe 318  
 PFLEIDERER, Aufwerteformel 103  
 Plasma 25  
 Polarendiagramm 69  
 Potenzialwirbel 39  
 PRANDTL-Regel 93  
 PRANDTL'sche Formeln 95  
 Primärenergie 24  
 Primärgrößen 319  
 Profil-Bezeichnung 69  
 Profilsystematik 69  
 –, Göttinger 70  
 –, NACA- 70  
 Profilwinkel 71  
 Propeller, VOITH-SCHNEIDER-432  
 Propellerblatt 427  
 Propellerpumpe 302  
 Propellertheorie 428  
 Propellertriebwerk 404, 418  
 Propellerturbine 368  
 Propeller-Turbinen-Luftstrahltriebwerk 404  
 Propeller-Wirkungsgrad 430  
 Proportionalität 100  
 Propulsionswirkungsgrad 430  
 Prozess, geschlossener 24  
 –, offener 24  
 Prozesspumpe 306

- Prozessverdichter 343  
 PTL 404  
 Pumpe 23, 220 ff., 247 f.  
 –, mehrstufige 193  
 Pumpenbetriebspunkt 258  
 Pumpenleitvorrichtung 171 f.  
 Pumpenschaufel 70, 155  
 Pumpenturbine 311, 314  
 Pumpenwirkungsgrad 288  
 Pumpgrenze 261  
 Pumpschwingungen 261, 271  
 Pumpspeicherpumpe 311  
 Pumpspeicherturbinen-Anlage 368
- Q**
- Quellenströmung 39 f.  
 Querkraft 90  
 Querschnittsregelung 391  
 Querstromlüfter 334
- R**
- Radanpassung 103  
 Rad-Aufriss 18  
 Radformkennziffer 111  
 Rad-Grundriss 18  
 Radialbeschaufelung 80  
 Radialgebläse 338  
 Radialgitter 32  
 Radialkompressor 341  
 Radialkraft 185, 295  
 Radialläufer 321  
 Radiallüfter 331  
 Radialmaschine 36, 147, 172  
 Radialrad 61, 291  
 Radialrad-Abmessung 353  
 Radialrotationshohlraum 39  
 Radialschaufel 147, 150  
 Radialturbine 398, 407  
 Radialturbokompressor 341, 343  
 –, Topfbauweise 343  
 Radialventilator 331 f.  
 Radialverdichter 406  
 Radquerschnittsverengung 58  
 Radreibungsfaktor 236  
 Radreibungsleistung 236  
 Radreibungsverlust 235  
 Radschnellläufigkeit 114  
 Rad-Seitenriss 18  
 Raketentriebwerk 422  
 Randumströmung 91  
 Reaktionsglied 437  
 Reaktionsgrad 106  
 Reaktionsturbine 364, 395  
 Reaktorpumpe 310  
 reale Strömung 93  
 Reflexionszeit 50  
 Regelfall 78  
 Regelkammer 212  
 Regelrad 391  
 Regelstufe 209  
 Regelung 390  
 – von Strömungspumpen 271  
 Reibungsdruckverlust 40  
 Relativbewegung 42  
 relative Drallziffer 120  
 relative Feuchtigkeit 273  
 Relativgeschwindigkeit 31, 42, 54  
 Relativströmung 18, 42  
 Relativströmungswinkel 55  
 Relativwirbel 18  
 REYNOLDS-Zahl 68, 70  
 Ringbrennkammer 410  
 Ringraum 35, 182  
 Ringspalt 173 f.  
 Ringtyp 303  
 Rohr, gleichwertiges 53  
 Rohrgehäusepumpe 302  
 Rohrleitungskennlinie 257 f.  
 Rohrleitungswirkungsgrad 201  
 Rohrschraubenradpumpe 301  
 Rohrturbine 371  
 Rotationsenergie 27  
 rotierende Ablösung 269  
 rotierendes Abreißen 209, 276  
 Rückenschaufel 294  
 Rückfahrturbine 394  
 Rückführeinrichtung 192  
 Rückführkanal 193  
 Rückführraum 192  
 Rückführschaufel-Kranz 35  
 Rückgewinnungsfaktor 208  
 Rückkühlturm 341, 374  
 Rumorgrenze 270
- S**
- Sammler 172  
 Saughöhe 131  
 Saugkante 18, 55, 151, 163, 354 f.  
 Saugkennlinie 252  
 Saugmund 353  
 Saugmunddurchmesser 353  
 Saugmundgeschwindigkeit 353  
 Saugmundradius 353  
 Saugrohr 206 f.  
 Saugseite 18, 55  
 Saugseitenabsperrung 276  
 Saugseitenleitvorrichtung 194  
 Saugseitenströmung 78  
 Saugstutzen 141  
 Saugverhalten 295  
 Saugzahl 136  
 Schachtturbine 205, 357, 366  
 Schallgeschwindigkeit 18, 53  
 Schallkennzahl 144  
 Schalloptimalität 146  
 Schallzahl 144  
 Schallziffer 143  
 Schaufel 29, 388  
 Schaufelarbeit 74, 85  
 Schaufelbeiwert 68  
 Schaufeldicke 62  
 Schaufelfaktor 61  
 Schaufelform 155, 165  
 Schaufelform-Berechnung 157  
 Schaufelgitter 29, 31  
 Schaufelkanal, lichte Weite 18  
 Schaufel-Rückseite 18  
 Schaufelschloss 388  
 Schaufelskelettlinie 66  
 Schaufelverengungsfaktor 59  
 Schaufelversperrung 58  
 Schaufel-Vorderseite 18  
 Schaufelwinkelbeiwert 84  
 Schaufelzahl 68  
 Schaufungsverlust 85, 224  
 Schaufelwirkungsgrad 86, 247, 381  
 Scheibenläufer 388  
 Scheibenreibungsleistung 235  
 SCHICHT-Lüfter 336  
 Schiffspumpe 316  
 Schiffsschraube 431  
 Schleuderprobe 388  
 Schlupf 434  
 Schlupfwärme 436  
 Schnellläufigkeit 111, 381  
 Schnellaufzahl 114, 381, 425  
 Schnellschluss 281  
 Schräganschnitt 176  
 Schraube 427  
 Schraubenpropeller 427  
 Schraubepumpe 300  
 Schub 417, 427  
 Schubbelastungsgrad 429  
 Schubdüse 402  
 Schubgütegrad 430  
 Schubkraft 417, 427  
 Schubleistung 418, 427  
 Schubwirkungsgrad 418, 430  
 Schwingungskavitation 130  
 Schwitzkühlung 408  
 Seitenkanalpumpe 289, 317  
 Seitenkanal-Verdichter 325  
 selbstsaugende Kreiselpumpe 296, 317  
 Senkenströmung 40  
 Siedeverzug 125  
 SI-Einheit 19  
 Sinnbilder, STENDER'sche 373  
 SIROCCO-Lüfter 333  
 Spaltart 228  
 Spaltbeiwert 229  
 Spaltdichtung 230  
 Spaltdruck 87

- Spaltdruckarbeit 74, 87  
 Spaltdurchflusszahl 232  
 Spalteinfluss 210  
 Spaltkavitation 130  
 Spaltemengenstrom 232  
 Spaltrohrmotor 316  
 Spaltrohrmotorpumpe 306, 310, 316  
 Spaltströmung 230  
 Spaltverlust 228, 231  
 Speicherefähigkeit 261  
 Speicherpumpe 311, 314  
 Speisewasserqualität 383  
 Sperrdampf 389  
 Sperrwasserring 297  
 Spezialpumpe 316  
 spezifische Drehzahl 111, 430  
 spezifische Energie 18  
 spezifische Größe 18  
 spezifische Leistung 18  
 spezifische Stufenarbeit 101  
 spezifischer Drallstrom 18  
 Spirale, logarithmische 40  
 Spiralgehäuse 35, 183, 187  
 Spiralgehäusepumpe 285, 299, 304, 316  
 Spitzenlastkraftwerk 359  
 Sporn 185  
 Spurlager 366  
 Staffelungswinkel 67, 198  
 Stafflungs-Profilwinkel 70  
 Standschub 417  
 statische Energie 74  
 statisches Prinzip 27  
 Staustahltriebwerk 404, 421  
 Stellwandler 440  
 STENDER'sche Sinnbilder 373  
 STOECKICHT-Bauart 372  
 Stoffwert 22  
 Stopfbuchsdichtung 297  
 Stopfbuchse 229, 389  
 Stoßbeiwert 243  
 Stoßfaktor 242  
 Stoßkondensation 126  
 Stoßparabel 262  
 Stoßverlust 56, 241  
 Stoßverlustleistung 242  
 Stoßzustand 262  
 Strahlabdrücker 203  
 Strahlablenker 202  
 Strahlabschneider 203  
 Strahldurchmesser 165  
 Strahlgeschwindigkeit 200  
 Strahlverhältnis 165  
 Strahlwirkungsgrad 430  
 Stromfadentheorie 73 f., 199  
 Stromstoß 44, 46  
 Strömung 39  
 –, instationäre 44  
 –, reale 93  
 –, transsonische 168  
 Strömungsablösung 269  
 Strömungsabreißen 275  
 Strömungsgetriebe 437  
 Strömungskraftmaschine 278  
 Strömungskupplung 434  
 Strömungsmaschine 28 f.  
 Strömungsprinzip 37  
 Strömungspumpe 285  
 –, Berechnen 348  
 –, Kombination 270  
 –, Regelung 271  
 Strömungsverhältnisse 39  
 Stufe 18, 35  
 Stufenanordnung 36  
 Stufenarbeit 85  
 –, spezifische 101  
 Stufenbauart 387  
 Stufengefälle 376, 400  
 Stufenleistung 246  
 Stufenverlust 224  
 Stufenwirkungsgrad 324  
 Stufenzahl 355, 400  
 Stufungsart 377, 379  
 Stützenarbeit 85, 87, 219  
 Stützenleistung 246  
 Stützschaufel 205  
 Superkavitation 130, 431  
 Symbol 19
- T**
- Tangential-Turbine 359  
 Tauchmotorpumpe 307 f.  
 Tauchpumpe 296, 306  
 Teilbeaufschlagung 118  
 Teillast 254  
 Teillastverhalten 358  
 Teillastwirbel 269  
 Teilung 18  
 Teilungsverhältnis 18  
 Temperaturänderung 326  
 thermische Anlage 279  
 thermische Größe 20  
 thermische Maschine 27, 86, 222  
 thermischer Wirkungsgrad 249  
 Thermodynamik 404  
 Thermoeffekt 24  
 Thermoschock 374  
 THOMA-Zahl 138  
 tiefes Abreißen 277  
 TL 404  
 Topfbauweise 309, 343  
 Topfgehäuse 387  
 TORRICELLI-Formel 115, 200  
 Tragflügel 90  
 Tragflügelfamilie 70  
 Tragflügelserie 70  
 Tragflügeltheorie 30, 73, 90, 197  
 Tragscheibe 57  
 Transpirationskühlung 408  
 Transsonik-Verdichter 348  
 transsonische Strömung 168  
 Trilokwandler 440  
 Trockenkühlung 382  
 Trommelläufer 333, 363, 388  
 Trommelstufe 387  
 Tropfenerosion 382  
 Turbine 24, 220 ff., 247 f., 356, 407  
 Turbinen-Kennlinie 279  
 Turbinenleitvorrichtung 199  
 Turbinenluftstrahltriebwerk 404, 419  
 Turbinenschaufel 70, 160  
 Turbobremse 436  
 Turbokraftmaschine 356  
 Turbokupplung 434  
 Turbolader 420  
 Turbomaschine 28 f.  
 Turbomaschinenarten 285  
 Turbosatz 375  
 Turbowandler 437  
 Typenreihe 264
- U**
- Überdruck-Beschaufelung 66  
 Überdruckgitter 33  
 Überdruckmaschine 240  
 Überdruckturbine 217, 364  
 Überdruck-Wasserturbine 357  
 Überdruckwirkung 36, 89, 377  
 Übergeschwindigkeit 124  
 überkritischer Ausfluss 282  
 Überlast 254  
 Überschall 124, 140  
 Überschall-Beiwert 143  
 Überschallgrenze 143  
 Überschallverdichter 347  
 Umfangsgeschwindigkeit 31, 54, 62, 384  
 Umfangsverlust 224  
 Umfangswirkungsgrad 86  
 Umlenkdreieck 18  
 Umlenkammer 393  
 Umlenkkrans 378  
 Umlenkraum 35, 192  
 Umlenkschaufel 216  
 ungekühlte Kompression 320  
 unterkritischer Ausfluss 281  
 Unwuchtkraft 295
- V**
- variable Kosten 385  
 Ventilationsverlust 235, 238

- Ventilator 27, 331  
 Verbrennungsluftbedarf 385  
 Verbundprozess 26  
 Verdampfung 124  
 Verdampfungskeim 125  
 Verdichter 406  
 Verdichtung 323  
 –, gekühlte 320  
 Verdichtungsstoß 124  
 Verdrängerprinzip 37  
 Verdrängungsströmung 18  
 Verdunstungskühlung 382  
 Verengungsfaktor 58  
 Vergleichsrad 116  
 Vergleichswirkungsgrad 249  
 Verhältnisgröße 21  
 Verlust 224  
 –, äußerer 244  
 –, Austausch- 241  
 –, Gleitflächen- 244  
 –, hydraulischer 224  
 –, innerer 224  
 –, Leck- 228  
 –, mechanischer 244  
 –, Radreibungs- 235  
 –, Spalt- 228, 231  
 –, Stoß- 56, 241  
 –, Stufen- 224  
 –, Umfangs- 224  
 –, Ventilations- 235, 238  
 Verlustziffer 103  
 Verpuffungstriebwerk 421  
 Versprödung 411  
 Verzögerungsgitter 33  
 Viertelellipsengesetz 282  
 VOITH-SCHNEIDER-Propeller 432  
 Völligkeitsgrad 430  
 Volumenänderung 326  
 Volumenzahl 109  
 Vordrall 120  
 Vordrallregelung 272, 276  
 Vorleiteinrichtung 332  
 Vorleitrad 35, 195 f.  
 Vortrieb 417, 427  
 Vortriebserzeugung 417  
 Vortriebsleistung 418  
 Vortriebswirkungsgrad 430
- W**
- Wandler 437  
 Wandlung 439  
 Wärmekraftwerk 24  
 Wärmerückgewinn 380  
 Wärmerückgewinnungsfaktor 225  
 Wärmetauscher 402  
 Wärmeübertragung 125  
 Wasserkraft 24  
 Wasserkraftanlage 356  
 Wasserringpumpe 318  
 Wasserschlag 46  
 Wasserturbine 165, 200, 279, 356 f.  
 Wasserwerkspumpe 304  
 Welle, weiche 388  
 Wellendichtung 332  
 Wellendichtungspumpe 310  
 Wellendurchmesser 351  
 Wellenfrontgeschwindigkeit 54  
 Wellenpumpe 306, 308  
 Wellenwiderstand 430  
 Werkstoff 411  
 Widerstand, induzierter 95  
 Widerstandsbeiwert 94  
 Widerstandsziffer 40  
 Windangebot 423  
 Windenergie 424  
 Windkonverter 422  
 Windleistung 424  
 Windrad 422  
 Windturbine 422  
 Windturbinenleistung 424 f.  
 Windturbinenwirkungsgrad 425  
 Wirbel 18  
 –, kavitierende 130  
 Wirbelquelle 39, 147  
 Wirbelsenke 40, 147  
 Wirkungsgrad 247, 288, 324, 358, 384, 435, 439 f.  
 –, Anlagen- 251, 384  
 –, CARNOT- 250  
 –, effektiver 248  
 –, hydraulischer 86  
 –, innerer 247  
 –, Kraftwerks- 384  
 –, Maschinen- 325  
 –, mechanischer 248  
 –, Propeller- 430  
 –, Pumpen- 288  
 –, Schauflungs- 86, 247, 381  
 –, Stufen- 324  
 –, thermischer 249  
 –, Vortriebs- 430  
 –, Windturbinen- 425  
 Wirkungsgradumrechnung 102  
 Wirkungslinie 252
- Z**
- Zellrad 318  
 Zentripetalturbine 407, 414  
 Zirkularprojektion 18  
 ZOELLY-Düse 211  
 ZOELLY-Leitrad 213  
 ZOELLY-Turbine 211, 394  
 ZTL 404, 419  
 Zunge 185  
 Zungenkorrektur 190  
 Zungenquerschnitt 186  
 Zustromleitrad 171  
 Zuströmwinkel 175  
 Zweibogenschaufel 157  
 Zweikreis-Turbinenluftstrahltriebwerk 404, 419  
 Zwischenleitvorrichtung 186  
 Zwischenschaufel 59, 84  
 Zwischenüberhitzer 373  
 Zylindergitter 33  
 Zylinderschaufel 61, 152